T5 蓝牙耳机使用说明书

耳机配件



---

1. T5概述：



1	多功能触控区
2	麦克风
3	指示灯
4	Micro USB 充电器接口

2. 开机/关机：

当您将耳机从充电盒取出时，耳机会自动开机。
当您将耳机放入充电盒后，耳机会自动关机并充电。

3. 蓝牙配对：

a. 从充电仓中取出两个耳机，左右耳自动开机互连，并伴有提示音“power on，“connected”。右耳主动发出“pairing”提示音，并伴有蓝灯快闪，耳机进入配对模式。

注意：您有3分钟连接耳机和您的设备，否则耳机将退出配对模式。将耳机放回充电盒后再次取出即能重新进入配对模式。



b. 在设备上打开蓝牙功能菜单，选择配对名：T5，点击连接。当连接成功时，右耳会听到“connected”提示音。



4. 左右耳配对指南：

a. 将两个耳机放回充电盒，然后同时取出。（确保耳机此时不与手机等其他设备连接，关闭附近手机等其他设备的蓝牙开关）。

b. 将耳机从充电仓中取出，双耳自动开机，伴有提示音“power on”。

c. 长按左边多功能触控区，提示“pairing”，松手后双击右耳多功能触控区，searching fov slave”pairing 提示之后进入配对搜索模式，蓝灯快闪。

d. 若您没有听到“ connected”提示，请重复以上动作。

e. TWS 对耳回连：对耳只需配对一次，之后开机会自动发起回连，并分别伴有“connected”提示音。

※若出现左右耳连接后一边无音现象，左右耳机放回到充电仓取出，双耳互连后会自动回连手机。

5. 右耳单独使用：

从充电仓中取出右耳，自动开机并提示“power on”之后会自动进入搜索模式提示“pairing”，在手机上打开蓝牙功能菜单搜索设备选择“T5”，点击配对连接。右耳听到“connected”提示音即连接成功。

6. 左耳单独使用：

从充电仓中取出左耳，开机后提示“power on”之后长按会多功能触控区提示“pairing”进入搜索模式，在手机上打开蓝牙功能菜单搜索设备选择“T5”点击配对连接。右耳听到“connected”提示音即连接成功。

7. 对耳无法自动回连，出现单耳无声情况：

a. 左右耳放回充电盒后，在手机蓝牙列表找到并删除“T5”。
b. 参照“左右耳配对指南”，将左右耳重新配对。
c. 参照“蓝牙配对”，将手机和耳机重新配对连接。

8. 佩戴：

尝试更换所有耳帽以得到最佳佩戴感和最佳声音。
更好的密封效果能得到更好的音质。







错误的佩戴方式：



提示：可能有多个耳塞适合您。要得到最佳音效，请选择能完全密封您耳道的耳塞。您的左右耳可能需要不同尺寸的耳塞。

9. 音乐：

使用您的音乐播放器播放音乐，可以使用任何一个耳机控制。



※ 唤醒语音助手：右边耳机（主耳）连续点触三次。
※ 点触一次暂停/播放音乐。
※ 左耳连续点触两次播放上一曲。
※ 右耳连续点触两次播放下一曲。
※ 长触摸右耳音量加。
※ 长触摸左耳音量减。

10. 通话：

在拨打和接听电话时，左右耳操作有效。



来电接听：点触一次触摸控制区。（左右耳操作有效）
拒接来电：长触触摸控制区3秒，并伴有“du du”。（左右耳操作有效）
结束通话：通话中，点触一次触摸控制区，并伴有“du du”。（左右耳操作有效）

11. 为耳机充电：

将耳机放入充电盒内为耳机充电，耳机充电时充电盒电量显示灯亮起，耳机充满电充电盒电量显示满格后熄灭。

12. 充电盒为手机充电：

充电盒USB2.0接口可给手机提供充电，输出电压和电流为5V/1A。

13. 为充电盒充电：

将充电线插入充电接口为充电盒充电，电量显示灯将亮起，显示充电进度电量显示为99即充满电。



14. 低电提示：

耳机能让您知道电量低，当电量只能维持2分钟时，每隔30秒您将听到“battery low”提示音。

15. 耳机状态指示灯：

充电	耳机提示灯长亮
完成充电	耳机指示熄灭
配对	蓝灯快闪

16. 充电盒状态指示灯：

当使用电源为充电盒供电时，您可以看见充电指示灯亮起。

充电	显示当前电量
完成充电	显示屏显示99

注意：任何取下或更换电池的尝试会损害产品并使产品保修失效。

17. 耳机基本参数：

尺寸：单机头（长：23.4 毫米、宽：18.5 毫米、高：21毫米）
重量：(单机头：6.3克)
耳机充电电流： 120mA
耳机充电时间： 2小时
工作电压：3.3V-4.2V
耳机待机时间：约80小时
音乐时间：5～5.30 小时
通话时间：6 小时
支持Profile：HSP、HFP、A2DP、AVRCP
RF发射功率：class 2
传输范围 (Hz)：2.40GHz~2.48GHz
通信距离：10m
音频采样精度：16bits
音频采样率：Up to 96 kHz
音频编码格式：CVSD、mSBC、SBC、AAC
信噪比：>95dB
工作温度：-15℃～+60℃
工作湿度：10%~85%（ 非冷冻状态）

18. 耳机喇叭基本参数：

喇叭规格：Φ9mm
阻抗：16Ω/typ
频率Frequency(Hz)：20Hz～20KHz
灵敏度：95±3dB
输入功率：常规3mW、最大5mW

19. 耳机麦克风基本参数：

MIC种类：硅麦克风
MIC敏感度：-42±3dB
SPL：130dB

20. 充电盒基本参数：

尺寸：76.2*42.9*23 mm　　重量：72g
充电口：Micro USB
充电座（充满电状态）可对耳机提供充电次数：约9次
充电座充电时间：约4个小时

21. 使用安全说明：

为避免损伤听力，请将音量保持在适度水平，避免长时间高音量听音乐，这可能对听力造成永久性伤害或失聪。
请在驾驶，骑自行车，过马路等需要您的注意力集中的情况下不要使用T5 。
注意：若观看视频时使用耳机，音频和视频可能会稍微不同步。



充电完成后，请把充电线从机身拔出，避免让产品长期处于充电状态。
充电器输出电压和电流不大于5V/1A或5V/1.5A，如因充电器的输出电压和电流超出指定，这会对本产品造成严重损害，产品保修将同时失效。

客户常见问题解析

Q：左右耳声音不同步或只有一边耳机有声音，我该怎么办？

a. 尝试将耳机放回充电盒关机，并重新取出耳机。

b. 如果反复取出两只耳机后未能自动互连，多数是因为单独使用左耳或右耳以及其它错误操作导致的双耳机失连，此时请参照第四项左右耳配对指南操作。

Q：每次开机都需要重新配对吗？

A：不需要，完成第一次配对后，耳机从充电盒中取出后双耳将自动互连并回连手机。

Q：如果耳机不能自动连接到设备，我需要怎么操作？

A：将设备上与耳机连接的配对信息清除，并按照说明书第三项蓝牙配对部分重新配对即可。

Q：信号不稳定或左耳机没声音怎么办？

A：根据说明书第八点调整佩戴耳机的角度或者将耳机放回充电盒并重新取出即可。

Q：这些耳机是否能与MP3播放器和PC配对？

A：是的，只要您的MP3播放器或PC具有蓝牙功能且蓝牙版本需要在4.2以上。

Q：T5耳机防不防水，适合跑步和其它锻炼吗？

A：T5能做到ip7防水，跑步或其它体育锻炼产生的汗水不会造成伤害，但是不能将其浸入水中。

Q：T5耳机只能跟一个设备连接吗？

A：耳机可以连接多个设备，但同一时间只有一个设备可以操作使用。

Q：如果想单耳使用，我应该怎么操作？

A：操作详情请看说明书第五/六点部分；另外我们的耳机为真无线立体声蓝牙耳机，定位是立体声不是单声道，我们不建议单独使用，可能会造成双耳失连，需要进行重新配对。

Q：我如何能知道耳机是否在充电盒里面充电？

A：第一，有充电线插入充电器接口为充电盒充电；第二，充电盒电量显示灯亮起。综述以上即可确认耳机在充电盒中充电。

Q：当给充电盒充电的时候，充电盒能否给耳机充电？

A：可以。

Q：充电盒不能充电怎么办？

A：更换Micro USB充电线后再观察是否有充电现象，如果充电盒指示灯没有任何显示请及时联系客服。

Q：如果耳机多功能触控区失灵怎么办？

A：耳机多功能触控区表面沾水或者有油渍等情况可能导致耳机触控不灵，尝试将耳机表面以及手指表面擦拭干净，再重新尝试。

产品保修卡

保修卡			
客户资料			
型号		售机单位	（签章）
客户姓名		联系电话	
销售电话		购买日期	
产品 编码			
客户地址			
销售地址			
摘要			
日期	故障现象	检修	备注

深圳市索爱创新科技有限公司
网址：www.soaiy.com
全国统一服务热线：0755-27789693