

产品使用说明

蓝牙连接及功能切换

- 1 音箱开机，点击M键调至蓝牙模式，蓝牙指示灯闪烁。



- 2 打开手机蓝牙，搜索“SOAIY S68”；点击链接，成功后播放音乐。



- 3 按M键可依次切换蓝牙，收音机，闹钟模式；TF卡/U盘模式：插入TF卡或U盘后自动切换。



时间设置



- 1 按下SET按键，进入时间调节模式；
- 2 小时部分闪烁，旋转音量旋钮调节小时；
- 3 再按下SET键，调整分钟，长按SET键确认。

闹钟设定说明



- ① 按下闹钟旋钮进入闹钟设置模式，屏幕显示小时部分在闪烁；
- ② 旋转闹钟旋钮调节到相应时间，再按下旋钮调整分钟；
- ③ 时间调整好后，再一次按下旋钮，屏幕显示 ON（开启）/OFF（关闭）旋转到相对应状态；
- ④ 再按下旋钮到下一步，屏幕显示ONE（为一次性闹钟）/ALL（为循环闹钟）；
- ⑤ 最后长按闹钟旋钮完成设置。

操作面板



产品参数

声道：2.1声道	信噪比：≥85DB	
音响材质：木质+塑料	显示屏：LED灯	分离度：≥45DB
音频输入方式：AUX、USB、TF卡、蓝牙播放、FM	失真度：<0.5%	
USB：支持U盘	频率响应范围：60HZ-15KH	
TF卡：TF卡最大支持32GB	扬声器阻抗：4Ω+4Ω*2	
蓝牙版本：V4.2	蓝牙接收距离：10米	低音喇叭：1*15W 左右声音喇叭：2*5W
FM收音机：87.5-108MHZ	额定功率：19W	
其他：24小时制时钟、闹钟*2、可调节定时播放时间	一体音箱尺寸：W:175*H:108*D:118MM	
电池：锂电池7.4V/2000MAH	净重：约1.1KG	
充电输入：直流DC5V/1.5A	调节方式：轻触按键+旋转编码器	

附件清单



- ① 音箱*1
- ② AUX音源线*1
- ③ 充电线*1
- ④ 保修卡*1
- ⑤ 说明书*1

售后信息



索爱客服

商品使用、功能使用等产品相关问题
周一至周日9:00-21:00



京东客服

物流、白条、保险业务，满减活动等相关等问题
周一至周日 9:00-24:00
客服热线：400-606-5500